61154

# GRUNDIG Service Anleitung



2/84	town as a second section			CF	20	CF	20a
Inhaltsverzeichni	ie	197		CF	7100	CF	7100a
Mechanischer Teil				СВ	2000	СВ	2000a
Gehäuse abnehmen		Seite 2					
Schublade aus dem Bo	adanrahman antnahman	2		СВ	2500	СВ	2500a
Schubladen-Endschalt	1 21 5464 11 1 11	3		CBF	1000	CBF	1000a
Laufwerk ausbauen	iei-ousiage			<b>CBF</b>	4000	<b>CBF</b>	4000a
Übersicht der verwend	leten Laufwerke	3		SCF	1000		
5. Kopfschlitten ausbauer	n	4					Calla
6. Kopfwechsel/Kopfjusta	age	4	Allgemeines zum	elektriscl	hen Teil		Seite 27
7. Bandlauf		5	Meßschaltungen				27
8. AW-Kopfspalt-Senkred	chtstellung	5	Servicemittel				30
9. Motorwechsel		5	Frequenzgangto	leranzfeld			30
i	onwellenmotor ervomotor		Technische Dat	en			
1		6	1. Leistungsau	fnahme			30
<ol> <li>Bandgeschwindigkeit e</li> <li>Aufwickelmoment bei S</li> </ol>			1.1 Betriebsspar	nnung :			30
		6	<ol><li>Fremdwiede</li></ol>	rgabe-Be	zugsbanda	btastung	. 34
12. Grundbremsung bei Sta	art	6	<ol><li>Eigenaufnah</li></ol>	me-Wiede	ergabe		34
13. Wickelteller wechseln	ramble als al cora de a als	6	<ol><li>4. HF-Oszillato</li></ol>	r			35
14. Rücklauf/Vorlauf-Schw		6	<ol><li>Aufnahme-V</li></ol>	erstärker			35
15. Andruckrolle wechseln		6	6. Wiedergabe		er		36
16. Zählwerkriemen erneue		6	7. Dolby-NR-Ei	nheit			36
17. Schwungscheibe-Antrie		6	8. 19 kHz Filter				. 36
18. Schwungscheibe wech	iseln	6	Schaltpläne				
19. Gleichlauf		7	Verstärker-Teil fü				17-19
20. Ölen und Schmieren		7	CF 20, CF 7100, CE und alle Geräte in "a				000
Ersatzteillisten	***************************************		Logik-Teil, Netzte				23/24
Explosionszeichnung CF 20	)	8	CF 20, CF 7100, CE	2000, CB	2500, CBF 1	000	
Explosionszeichnung CL 20	0	9	CBF 4000 und SCF Logik-Teil, Netzte				25/26
Ersatzteilliste CL 200		10	CBF 1000a, CBF 40		000a, CB 250	10a	20/20
Ersatzteilliste CB 2000/CB 2	2500	11	Logik-Teil, Netzte	eil für			31/32
Ersatzteilliste CF 20a		11/12	CF 20a, CF 7100a Logik-Teil ergänze	nde Schalt	ungen zum G	Sorät	7/28 u. 33
Ersatzteilliste CBF 1000		12	CF 20, CF 7100, CB	2000, CB			1720 0.00
Ersatzteilliste CBF 4000		13	CBF 4000, SCF 100				
Für die Geräte CF 20/CF 710	Country of the Park Country of the C		Druckplatten		110		
gibt es eine gesonderte Ersa	atzteilliste		Verstärker-Platte			1	20
Elektrischer Teil			Verdrahtungs-Pla				21
Reparatur der Logik-Platte		14-16	Anzeige-Platte für Logik-Platte für	alle Gerate	)		21 22
Betriebspannung	AC		CF 20, CF 7100, CB	2000, CB 2	2500		22
2. Taktfrequenz			CBF 1000, CBF 400	0, SCF 100	0		
3. Resetfunktion			Logik-Platte für	/D 0000 - (	D 0500a		29
4. Information der Servosch	neibe		CF 20a, CF 7100a, \ CBF 1000a CBF 400		6 2000a		
Vor jeder Reparatur muß	der		Netzteil-Platte für				22
Kopfschlitten in Ruhelage	•		CF 20, CF 7100, CB				
Ausgangsbefehle des CO     Dandandsbeshelteren	DP 410	\	CBF 1000, CBF 400 Netzteil-Platte für	u, auf 100	U		29
6. Bandendabschaltung			CF 20a, CF 7100a, C		CB 2500a		
IC Innenbeschaltung NE 645	5	16	CBF 1000a, CBF 40	00a			

# **Elektrischer Teil**

## Reparatur der Logik-Platte

Beim Ausfall der Logik-Platte ist bei einer Reparatur nach nach folgenden Punkten vorzugehen. Erforderliche Meßgeräte: Vielfach Meßgerät

Gleichspannungs-Oszilloskop

## 1. Betriebsspannungen

+ A 20-28 V + B 10-14 V + C 18 V

Die Betriebsspannung für den COP 410 wird über den Widerstand R 408 zugeführt und beträgt am Pin 9 ca. 6 V.

Die Spannung am Pin 9 entspricht dem High-Pegel (H) für das Eingangs-Bit-Muster der Servoscheibe und der Funktionschalter.

#### 2. Taktfrequenz

Am PIN 3 des COP 410 befinden sich die frequenzbestimmenden Bauteile C 403 und R 405 des Schmitt-Trigger-Oszillator.

Meßung erfolgt am Pin 16. Pin 4 auf Masse legen. Die Rechteckspannung beträgt ca. 5 V<sub>SS</sub>.

Taktfrequenz: ca. 50 kHz

#### 3. Resetfunktion

Beim Einschalten des Gerätes wird der Mikrocomputer (COP 410) über die Resetschaltung am Pin 4 zurückgesetzt, um einen einwandfreien Funktionsablauf zu gewährleisten.

Überprüfen:

Meßung erfolgt am Pin 16 (Pin 4 nicht gegen Masse).

Nach dem Einschalten muß die Taktfrequenz für ca. 35 ms am Pin 16 anstehen (Resetfunktion).


Sollte dies nicht der Fall sein ist die Resetschaltung defekt. Der Pegel am PIN 4 wird nach der Verzögerungszeit High (Betriebszustand).

#### 4. Information der Servoscheibe überprüfen

An den Eingängen des COP 410 muß bei Stellung »Stop« folgendes Bit-Muster anliegen (Kopfschlitten in Ruhelage). Ruhelage des Kopfschlittens ist dann erreicht, wenn das Loch im Schaltrad mit dem Nippel des Chassis sich in Deckung befindet. Siehe Abb.1

PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 8 L H H H H H Bit-Muster in Ruhelage (Stop)

## Blockschaltbild






Abb.1

Sollte dies nicht der Fall sein ist durch Drehen des Schaltrades das Bit-Muster an den Eingängen einzustellen, bei ausgebautem Schaltzwischenrad 15. Durch Drehen des Schaltrades können die ganzen Eingangs-Informationen der Servoscheibe kontrolliert werden. Beim Drehen des Schaltrades aus der Stellung »Stop« , nach links bis zur Funktion Aufnahme/Pause, nach rechts bis zur Funktion Wiedergabe/Start. (Tabelle A).

Funktionsablauf

Befindet sich das Bit-Muster der Funktion »Stop« an den Eingängen (bei eingebautem Schaltzwischenrad).

Drehen Sie das Schaltrad nach links und rechts aus der Ruhelage.

Sobald der Mikrocomputer eine andere Eingangsformation erkennt, versucht er auf die Ausgangsstellung zurückzukorrigieren, (Ruhelage).

Sollte dies nicht der Fall sein überprüfen Sie die Ansteuerung des Servomotors für den Links- und Rechtslauf.

lst die Servo-Motor-Ansteuerung (Pin 15 und Pin 16) defekt, wird der Anschluß Pin 24 (Pause-Ausgang) rhythmisch gegen Masse geschaltet (Rechteckimpulse).

Befindet sich eine Leuchtdiode im Gerät so blinkt diese.

#### 5. Ausgangsbefehle des COP 410

Können Sie der Tabelle **A** und **B** in Abhängigkeit der Eingangsinformation entnehmen.

#### 6. Bandendabschaltung

Am Piń 14 stehen bei laufenden Wickelmotor Rechteck Impulse

in Stellung »Start« ca. 16 Hz in Stellung »Schnellauf« ca. 160 Hz mit einer Spannung von 4 Vss-

Die Reflektionslichtschranke befindet sich auf dem Zwischenrad des Schwenkhebels. Der Optokoppler ist auf der Steuerscheibenplatine eingelötet.

Hinweis: Es ist unbedingt darauf zu achten den Mikro-Computer COP 410 nach Best.-Nr. einzuordnen, da es die Ausführung des COP 410 mit unterschiedlicher Programmierung gibt.

#### Tabelle B

## Ein-Ausgangs-Diagramm Laufwerksteuerung

Toleranz der angegebenen Zeiten  $\pm$  20% gemessen bei U $_{\mathrm{Netz}}$  220 V/50 Hz.

CF 20 SCF 1000 CB 2000 CB 2500

CBF 1000 CBF 4000 und alle Geräte in "a" Ausführung

\* Bei Geräten in "a" Ausführung wird der Kopfschlittenmotor über ST 24/ST 23 und der Wickelmotor über LV 22/LV 23 angeschlossen.

									196 1 1 1 1 1 1 1 1		
Eingan gs- inform- ation Aus- gangs- zustand	Stop Start	Start Stop	Stop Pause	Pause Start	Stop	Stop «	Stop Aufn.	Schaltuhr- betrieb   Power ein (A <del>-</del> Start)	Spannungen an den Meßobjekten [U V]		
Kopf - schlitten - motor * (LV 21-	50 ms	100 ms	40 ms	100 ms	40 ms	40 ms		120 ms	+10 0 		
LV 22) Wickel - motor * * (LV 17- LV 16)	150 ms 200 ms	400ms	120ms	100 ms 50 ms	200 ms 200 ms 200 ms	200 ms	500ms	40 ms	+10 +15 		
Stumm- schaltung IC 401 P17	250 ms		250 ms	240 ms		# *	600ms	2300 ms	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> +8,5 0	CF 20 SCF 1000	mit Netztrafo
- Masse)	500ms 250 ms		250 ms	240 ms	2		600 ms	800 ms 2300 ms	+85 0	CBF 1000	ohne Netztrafo

## Tabelle A

		Kopfschlitten- stellung		Steuerscheibe in Stellung			Bit M gangsi Pin 6 L 6		ation					ungen /olt (V) Pin 21
Y.,	T	Start		Aufnahme-Start*	-	0	1	0	1					
	, E			Zwischenstellung*	ĺ	1	1	0	1		, ,			
	Links-Drehung	Start		Start		1	1	0	0		L	L	2,5	0,5
	-syc			Zwischenstellung		0	1	0	0	1				
	5			Zwischenstellung		0	1.	1	0		4.0		0.5	0.5
S		Pause		Pause		4	0	1	0		4,0	L	0,5	0,5
Schaltrades				Zwischenstellung Vorlauf >>			U	1	U		L	L	0.5	0.25
퍎		Schnell-Lauf		Schnell-Lauf		1	0	1	1					
ਲੌ				Rücklauf <<							L	1,5	0,5	0,5
				Zwischenstellung		1	1	1	1					
des	<u>\dagger}</u>	Stop		Stop	3	0	1	1	1		L	L	L	L
			77	Zwischenstellung		0	0	1	1					
Drehung	gun	Pause		Aufnahme-Pause		0	02	1	0		10,0	L	0,5	0,5
ep	Ger		- 1	Zwischenstellung		0	O <sup>2</sup>	0	0					
Ď	Rechts-Drehung	g Start		Aufnahme-Start		0	02	0	1	1	ca	. Spar	nnung	s-
	Rec		1	Zwischenstellung <sup>3</sup>		1.	02	0	1			anga	ben	
	$\perp$	Start		Start <sup>3</sup>		1	0 <sup>2</sup>	0	0			L =	0 V	
	,		ı					•			1			


Betrachtung des Schaltrades siehe Abb. 1.

#### Servo-Motor-Ansteuerung (Kopfschlitten) Pin 15 und Pin 16

Der Servo-Motor wird durch die Ansteuerung über den Transistor BC 369 (T 409) an +A gelegt (Funktion: Start  $\rightarrow$  Stop) oder über den Transistor BD 371 (T 410) an Masse geschaltet (Funktion: Stop  $\rightarrow$  Start). Siehe Tabelle B. Schaltimpulse mit Oszillograph sichtbar machen.

- \*= Überlauf beim Anlaufen von Start (Wiedergabe) in die Aufnahmeseite
- 2= Überlauf beim Anlaufen von Aufnahme-Start in die Wiedergabeseite
- 3= Diese Bit's werden vom Aufnahmeschalter beeinflußt.

# IC-Innenbeschaltung



SV = Spannungsversorgung

A = Eingangsverstärker

B = Nachverstärker

C = Verstärker des Nebenkanals

D = Impedanzwandler für Gleichrichter


G = Gleichrichterblock


R = variabler Widerstand (Stellglied)


P = Pegelbegrenzerstufe

= Summenverstärker

 externe DC-Offsetspannung für Dolby Ein-Aus







**CF 20** CF 7100 **CB 2000 CB 2500 CBF 1000 CBF 4000** 


> und alle Typen der Geräte in "a" Ausführung

CF 7100

CF 20

Aufnahme Stummschal


**SCF 1000** 





Verdrahtungs-Platte, Lötseite WIRING PANEL, SOLDER SIDE C.I. COMMUTATEURS, COTE DES SOUDURES PIASTRA COMMUTATORI, LATO SALDATURE




Anzeige-Platte, Lötseite DISPLAY MODULE, SOLDER SIDE C.I. AFFICHAGE, COTE DES SOUDURES PIAST. MOD. INDICAZ., LATO SALDATURE









### Allgemeines zum elektrischen Teil

Nach Ersatz von Magnetköpfen oder sonstiger frequenzbeeinflussender Bauteile müssen die elektrischen Eigenschaften des Gerätes anhand der vorgegebenen Meßwerte überprüft werden.

Alle erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten.

Angaben über die einzelnen Messungen und Meßschaltungen finden Sie bei den elektrischen Messungen. Buchstaben im V weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf den Druckplattenabbildungen hin.

Für Service-Arbeiten empfiehlt sich die Verwendung des eingebauten Netzteiles.

Betriebsspannung 220 V  $\pm$  2%, 50 . . . 60 Hz.

Vor Über-Band-Messungen ist die Bandlaufzone zu entma-

Zur Bezugsbandabtastung und Eigenaufnahme sind folgende Meßbänder zu verwenden.

Cr-Band – Leerbandteil Testbandcassette 448 (oder gleichwertiges Band)

Fe-Band - Leerbandteil Testbandcassette 449 (oder gleichwertiges Band)

FeCr-Band - Bezugsbandcassette 454

(oder gleichwertiges Band)


Me-Band - wir schlagen vor, das vom Kunden verwendete Me-Band zur Nachprüfung heranzuziehen.


Bandsortenschalter auf verwendete Bandsorte schalten!


## Meßschaltungen


G ~














## Ausgangsschaltung








Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten


## Logik-Platte

Bei der Produktion der Geräte (CB, CF, CBF und SCF) ergaben sich folgende Änderungen der Logik-Platte.


#### 1. Änderung



#### Druckplattenabbildung Seite 22



Änderung 3 und 4 auf Seite 33




#### Servicemittel

Testbandcassette 448 CrO <sub>2</sub>	Sach-Nr. 35079-241.00
Testbandcassette 449 Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Sach-Nr. 35079-244.00
Testbandcassette 466B Fe	Sach-Nr. 35079-010.00
Drehmoment-Meßcassette 456	Sach-Nr. 35079-014.00
Bandlaufcassette 459	Sach-Nr. 35079-008.00
	;
Schmiermittelsatz	Sach-Nr. 72003-741.00
Siliconpaste	Sach-Nr. 72004-167.00

Die aufgeführten Servicemittel können bei der GRUNDIG-Niederlassung bezogen werden.

## Frequenzgangtoleranzfeld



Der Übertragungsbereich wird durch das Toleranzfeld gekennzeichnet, innerhalb dessen Grenzen die Frequenzkurve liegen muß.

## 1. Leistungsaufnahme

Bei eingelegter Cassette C 90 (unbespielt) und Dolby NR aus. Aufnahme "Start" ohne Signal, Bandsortenwahlschalter "Cr".

Geräte mit Netztrafo:

 $220\,V\pm2\%~50\,Hz$ 

20V±2% 5 P≤9W

Geräte ohne Netztrafo:

 $U \sim = 9.7 V \pm 2\% 50 Hz$ 

P≤9W

# 1.1 Betriebsspannungen

Bei eingelegter Cassette C 90 (unbespielt) und Dolby NR aus. Wiedergabe "START", Bandsortenwahlschalter "Cr".

+ A 21,5 V . . . 26,1 V

+B 10,6V...12,8V

+C 16,2V...17,2V

